

# Podmínky použití Jednotky O<sub>2</sub> Car Control a jejího příslušenství

## 1) V interiéru vozidla

Jednotka O<sub>2</sub> Car Control a její příslušenství určené výhradně do interiéru vozidla, tj. RFID čtečka, přepínač soukromých / služebních jízd, modul Amedeo, externí CAN reader, BH01, EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“):

- jsou určeny výhradně k používání v zastřešeném prostředí (tedy v kabině vozidla) s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- nejsou určeny pro použití ve vlhkém, v mokrém ani v extrémně prašném prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O<sub>2</sub> Car Control nebo jejího příslušenství;
- lze připojit výhradně na napájení od 10 do 30 voltů stejnosměrného napětí.

## 2) V interiéru nástavby a/nebo návěsu/přívěsu vozidla

Příslušenství jednotky O<sub>2</sub> Car Control určené do interiéru nástavby a/nebo návěsu/přívěsu vozidla – magnetický dveřní senzor, čidlo teploty EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“):

- je určeno výhradně k používání v krytém, zastřešeném prostředí, tedy v interiéru, s rozsahem pracovních teplot od -35 °C do +70 °C;
- není určeno pro použití ve vlhkém ani v mokrém prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v extrémně prašném prostředí nebo v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O<sub>2</sub> Car Control nebo jejího příslušenství.

## 3) V exteriéru vozidla

Příslušenství jednotky O<sub>2</sub> Car Control určené do exteriéru vozidla – IBR, Mesit, DWF-E (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“)

- je určeno k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- není určeno pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O<sub>2</sub> Car Control nebo příslušenství.

Jednotka O<sub>2</sub> Car Control určená do exteriéru vozidla:

- je určena k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
- může být použita ve vlhkém prostředí;
- není určena pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáhána ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O<sub>2</sub> Car Control.

## Podmínky obsluhy Jednotky O<sub>2</sub> Car Control a jejího příslušenství

Jednotka O<sub>2</sub> Car Control s veškerým svým příslušenstvím je určena a může být fyzicky instalována a obsluhována ve smyslu fyzické manipulace s jednotlivými komponenty mimo přepínače soukromých /služebních jízd výhradně proškolenou osobou, jež má platnou licenci na instalace a servis jednotek O<sub>2</sub> Car Control.

V případě, že by došlo k poruše/poškození jednotky O<sub>2</sub> Car Control a/nebo jejího příslušenství vlivem porušení výše uvedených podmínek použití jednotky O<sub>2</sub> Car Control a jejího příslušenství, pak se na jednotku a její příslušenství nevztahuje záruka definovaná v Podmínkách služby O<sub>2</sub> Car Control.

Podmínky použití Jednotky O<sub>2</sub> Car Control a jejího příslušenství jsou nedílnou součástí Podmínek služby O<sub>2</sub> Car Control.